



regenwaterput
10,000 L



toezichtsput +
reukafsluiter



huisaansluitputje
RWA



huisaansluitputje
DWA



aansluiting op RWA

aansluiting op DWA

Fundering : plaat op volle grond onder kelder.
Zie studie stabiliteit.